

LYŽAŘSKÁ BUNDA CLAIR-W

S INTEGROVANÝMI VYHŘÍVACÍMI PANELE



NAPÁJENÍ:

(NENÍ SOUČÁSTÍ BUNDY)

POWERBANKA
5000 mAh / 10000 mAh
5V / 2A



PROVOZNÍ TEPLOTA A VÝDRŽ:

VYSOKÁ: 50 - 55°C / cca 3,5h
STŘEDNÍ: 45 - 50°C / cca 5h
NÍZKÁ: 40 - 45°C / cca 7,5h



INSTRUKCE PRO PRANÍ:

- 1** VYJMĚTE POWERBANKU PŘED PRANÍM A ZAZIPUJTE VŠECHNY KAPSY.
- 2** ZVOLTE JEMNÝ PRACÍ CYKLUS, TEPLOTU 30°C, POUŽIJTE TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK PRO SPORTOVNÍ A MEMBRÁNOVÉ ODĚVY.

! NEPOUŽÍVEJTE AVIVÁŽ!



3 TOPNÉ PANELE

2 V PŘEDNÍ ČÁSTI
1 NA ZÁDECH



NÁVOD K POUŽITÍ



- 1** PODRŽTE DLOUZE PRO SPUŠTĚNÍ VYTÁPĚNÍ, SVĚTELNÁ KONTROLKA SIGNALIZUJE ZAPNUTO. ZAHŘÍVÁNÍ PROBÍHÁ CCA 5 MIN, POTÉ JE MOŽNÉ NASTAVIT POŽADOVANOU TEPLOTU.
- 2** STLAČTE KRÁTCE PRO PŘEPÍNÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI TEPLOTAMI.
- 3** PODRŽTE DLOUZE PRO VYPNUTÍ VYTÁPĚNÍ.



BAREVNÉ SIGNALIZACE:



VYSOKÁ TEPLOTA:
50 - 55°C / cca 3,5h



STŘEDNÍ TEPLOTA:
45 - 50°C / cca 5h



NÍZKÁ TEPLOTA:
40 - 45°C / cca 7,5h

USB KABEL PRO ZAPOJENÍ POWERBANKY SE NACHÁZÍ V LEVÉ KAPSE BUNDY

- 1** ZAPNĚTE POWERBANKU A PŘIPOJTE USB KONEKTOR.
- 2** ODLOŽTE NAPOJENOU POWERBANKU DO KAPSY A ZAZIPUJTE.
- 3** ZAPNĚTE POMOCÍ OVLÁDAČÍHO TLAČITKA A ZVOLTE TEPLOTU.
- 4** VYPNĚTE A ODPOJTE POWERBANKU PŘED USKLADNĚNÍM NEBO PRANÍM.